

KNAPIK[®]

Barra para Pulverização Lateral



Fone: (42) 3522-2789 | 3522-1819 | 3523-7926

Rua Prefeito Alfredo Metzler, 480 - CEP 89400-000 - Porto União - SC

Site: www.knapik.com.br | E-mail: knapik@knapik.com.br

vendas@knapik.com.br | vendas2@knapik.com.br

Barra para Pulverização Lateral

Esta barra é indicada para pulverizar a lateral planta.

Não é indicada para aplicações onde há necessidade de lavar a planta

A Barra para pulverizar na lateral tem 6 bicos, 4 bicos na lateral da barra e 2 bicos na parte superior. Estes 2 bicos da parte superior servem para direcionar a pulverização por cima da planta. Na barra tem a regulagem do ângulo destes 2 bicos .



Para montar esta barra é necessário retirar a barra normal e na mesma guia colocar a barra lateral, observe a foto.

Barra para Pulverização Lateral



Passar a mangueira atrás da cinta .



Rosquear na ponta da lança.

Fotos demonstrando a pulverização lateral



Regulagem da Pressão



Soltar parafuso borboleta e firmar na pressão desejada.



Regulagem de pressão:
para um (01) bico - 0,7 à 1cm de curso do pistão.



Para 6 bicos - barra original - 3,5 à 4cm de curso do pistão.



Cálculo aprox. do curso do pistão: 06 BICOS (original de fábrica) - 3,5 à 4,5cm de curso. 02 BICOS - 1,5 à 2cm de curso.



Curso máximo - é necessário a troca de bicos ou colocar mais bicos para não travar a roda. **Se Travar a Roda** é sinal que há excesso de pressão, diminuir o curso do pistão, pois o líquido deve sair de forma uniforme e sem prender a roda.



Para uma aplicação uniforme:



Embragar, bombear com a mão para cima e para baixo até encher as mangueiras com o líquido.



No mínimo 5 bombadas.



Considerações

A indústria Knapik reserva o direito de aperfeiçoar e/ou alterar as características técnicas de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem o conhecimento prévio da revenda ou do consumidor.

Nunca operar o equipamento sem usar os EPI's adequados.